



# Руководство пользователя

A10



## **Внимание!**

Настоящее руководство распространяется на телефон **Strike A10** и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации телефона, а также сведения о гарантиях Исполнителя.

**Изготовитель телефона:**

BQ Devices Limited (БиКью Девайсес Лимитед)

**Адрес Изготовителя:**

Unit 1503, 15/F, No. 69 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong  
Юнит 1503, 15/F, № 69 Джервус Стрит, Шеун Ван, Гонконг

Содержание и оформление документа соответствует требованиям ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», а также иным действующим нормативным актам.

Перед началом использования телефона рекомендуется ознакомиться с настоящим руководством.

Телефон **Strike A10** представляет собой мобильное устройство, предназначенное для работы в сетях сотовой связи для осуществления телефонной связи на территории зоны покрытия сотовой сети.

## Технические характеристики телефона Strike A10

Экран	Диагональ	1.77"
	Разрешение экрана	QQVGA 160 x 128
Память	Оперативная память	32 Мб
	Встроенная память	32 Мб
	Поддержка карт памяти microSD	до 32 ГБ
Связь	Стандарт	GSM 850/900/1800/1900 МГц
Мультимедийные возможности	Камера	0.08 МП
	FM-радио	Есть
	Диктофон	Есть
SIM-карты	Количество SIM	2 SIM
	Тип SIM-карты	MicroSIM + MiniSIM
Беспроводные подключения	Bluetooth	Есть
	Версия Bluetooth	2.1
Питание	Емкость аккумулятора	600 мАч
	Крепление аккумулятора	Съемный аккумулятор
	Тип аккумулятора	Li-ion

Другие функции	Виброзвонок	Есть
	Фонарик	Есть
	Световой поток фонарика	100 люменов
Дополнительная информация	Разъем для зарядки	MicroUSB
	Разъем для наушников	3,5 мм
Размеры / Вес	Размер устройства	120,0 x 50,0 x 12,2 мм
	Вес устройства	67 г
Комплект	телефон, аккумулятор, зарядное устройство, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации	

## **Ограничения функциональности**

От мобильной сети и типа SIM-карты зависит время работы устройства.

В случае нарушения работы устройства вследствие установки сторонних приложений или вмешательств в системные файлы, производитель не несет ответственность за работу устройства. При выявлении подобных неисправностей производитель имеет право отказать в гарантийном обслуживании.

Производитель устрйства вправе без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики телефона, его функции, внешний вид и комплектацию.

## **Условия транспортировки и хранения**

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ , с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов: температура окружающего воздуха от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ .

## **Рекомендации при покупке**

### **Проверка мобильного устройства**

При покупке устройства необходимо проверить:

- Отсутствие повреждений на устройстве и комплектующих, следов жидкости или других веществ;
- Отсутствие повреждений гарантийной пломбы;
- Исправность мобильного устройства;
- Соответствие комплекта поставки спецификации, указанной в инструкции;
- Наличие гарантийного талона и указание в нем корректной даты продажи и печати продавца.

Рекомендуется сохранять товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон до истечения гарантийного срока.

## **Меры безопасности при транспортировке**

Во избежание повреждений, транспортировку устройства необходимо осуществлять в заводской упаковке.

## **Упаковка**

Устройство поставляется в картонной упаковке с внутренними отсеками для дополнительной защиты и безопасной транспортировки. На упаковку нанесены логотипы компании, технические характеристики устройства, рекламная информация о предустановленных программах и акциях компании, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

## Рекомендации по использованию



Всегда соблюдайте требования законо-  
дательства и локальных ограничений при  
использовании устройства. Выключайте  
телефон при нахождении на автозаправоч-  
ных станциях, топливных складах, хими-  
ческих заводах или в местах, где ведутся  
взрывные работы.



Не разбирайте телефон и батарею с целью  
внесения изменений. Корпус устройства  
может быть открыт только в целях уста-  
новки SIM-карты, карты памяти и батареи.  
В некоторых моделях устройств батарея  
не подлежит установке и замене пользо-  
вателем. Нарушение данных правил ведет  
к аннулированию гарантии.



Выключайте телефон, когда этого требуют  
правила и при нахождении в медицинских  
учреждениях.



Используйте только идущие в комплекте  
с устройством батарею и зарядное устрой-  
ство. Запрещается замыкать контакты бата-  
реи. Будьте предельно осторожны при ра-  
боте с батареей и зарядным устройством,  
не допускайте перегрева, повреждения  
и открытого огня, так как это может приве-  
сти к возгоранию, ожогам, повреждению  
имущества.



Телефон и аксессуары к нему необходимо  
хранить в недоступных для детей местах во  
избежание проглатывания мелких деталей.



Не используйте телефон при управлении  
транспортным средством, при необходи-  
мости используйте комплекты громкой  
связи или гарнитуру.



Не храните устройство в непосредственной близости к магнитным носителям данных: кредитным картам, электронным пропускам, информации в них может быть повреждена или потеряна.



При работе с гарнитурой или иными устройствами передачи аудиоданных не используйте высокий уровень громкости длительное время, так как это может повредить слух или ухудшить самочувствие.



Радиопомехи устройства могут оказывать влияние на кардиостимуляторы или иные имплантаты, поэтому необходимо соблюдать минимальное расстояние 16 см между устройством и имплантатом.



При нахождении вблизи телевизоров, радиоприемников и компьютеров телефон может создавать звуковые и визуальные помехи.



Запрещается использовать устройство на борту самолета. Выключайте телефон при нахождении в самолете.



Не превышайте напряжения, указанного на зарядном устройстве. Не разбирайте зарядное устройство, избегайте попадания влаги. Не используйте неисправное зарядное устройство – это может нанести серьезный вред устройству и здоровью человека.



Самостоятельный ремонт устройства влечет за собой отказ от гарантийного обслуживания. Ремонт устройства может быть осуществлен только в авторизованном сервисном центре производителя.

## **Общий вид устройства Strike A10** (рис. 1)

1. Кнопка подтверждения операции
2. Кнопка отмены операции / назад
3. Кнопка вызова
4. Кнопка включения / отбой
5. Центральная кнопка
6. Навигационные кнопки (влево, вправо, вверх, вниз)
7. Кнопки ввода текста
8. Разговорный динамик
9. Фонарик
10. Камера
11. Динамик
12. \* в режиме ввода текста / меню символов
13. Разъем для зарядки и синхронизации
14. Разъем 3,5 мм
15. # в режиме ввода текста / меню переключения языка
16. Кнопка включения фонарика

рис. 1



## Установка SIM-карт и карты памяти

1. Выключите телефон и снимите заднюю панель, как показано на рис. 2.
2. Правильно установите SIM-карты и карту памяти в специальные разъемы, как показано на рис. 3.



рис. 2  
12




рис. 3

## Установка аккумулятора

1. Установите аккумулятор, как показано на рис. 4.
2. Установите обратно заднюю панель устройства, как показано на рис. 5.





рис. 4



рис. 5

## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею. Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению Вашего телефона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.



## Использование телефона

Включите телефон удержанием кнопки **4** (рис. 1). Выключение телефона из включеного состояния производится аналогичным способом.

Нажатие кнопки **6** (рис. 1) вверх обеспечивает быстрый доступ к аудиоплееру, вниз – доступ к органайзеру, вправо – радио, влево – сообщения. При нахождении в любом открытом меню аппарата, нажатие кнопки **6** (рис. 1) в разных направлениях позволит Вам перемещаться по пунктам меню.

Для исключения случайного нажатия клавиш телефона, при нахождении его в кармане или сумке, включите блокировку клавиатуры нажатием кнопки **1**, затем – **12** (рис. 1). Разблокирование клавиатуры производится аналогичным способом. При включеной блокировке клавиатуры на дисплее отображается символ закрытого замка.

Сдвиньте кнопку **16** (рис. 1), чтобы включить фонарик, выключение производится аналогичным способом.

## **Выполнение вызова**

1. Отключите блокировку клавиатуры нажатием клавиши **1**, затем – **12** (рис. 1).
2. Наберите номер вызываемого абонента.
3. Нажмите кнопку вызова **3** (рис. 1) для совершения вызова.

Или

1. Отключите блокировку клавиатуры нажатием клавиши **1**, затем – **12** (рис. 1).
2. Нажмите клавишу **2** (рис. 1), чтобы войти в телефонную книгу.
3. С помощью клавиши **6** вверх/вниз (рис. 1) выберите нужного Вам абонента.
4. Нажмите кнопку вызова **3** (рис. 1) для совершения вызова.

### **Экстренный вызов**

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без установленной SIM-карты в телефоне. Стандартный номер вызова экстренной помощи – **112**.

## **Ответ или отклонение вызова**

Для приема входящего вызова нажмите кнопку **3** (рис. 1), если Вы не можете ответить в данный момент, отклоните вызов нажатием кнопки **4** (рис. 1).

## **Прием и отправка сообщений**

### **Отправка сообщений**

Нажмите клавишу **Меню** и с помощью клавиши **6** (рис. 1) выберите меню **Сообщения**. Выберите пункт **Написать сообщение**, введите текст сообщения, введите номер абонента или выберите его из контактов, затем снова нажмите **Опции > Отправить**.

В связи с нерациональностью размещения на телефоне полноразмерной клавиатуры, ввод контактов и SMS-сообщений, а также других записей осуществляется последовательным нажатием клавиши с обозначенным на ней символом до появления его на экране аппарата. Переключение языка вводимого текста выполняется клавишей **<#>**, для ввода специальных символов воспользуйтесь клавишой **<\*>**.

### **Просмотр полученного сообщения**

Для просмотра полученного сообщения войдите в меню **Сообщения > Входящие**, выберите сообщение, которое Вы хотели бы прочитать, с помощью клавиши **6** (рис. 1), нажмите клавишу **5** (рис. 1) для того, чтобы открыть сообщение.

## **Меню «Сообщения»**

1. **Написать сообщение** — в этом пункте меню Вы можете составить SMS-сообщение, прикрепить контакт, выбрать абонента и отправить сообщение.
2. **Входящие** — просмотр всех принятых Вами сообщений, возможность ответа, удаления, сохранения сообщения в телефоне или SIM-карте.
3. **Исходящие** — сообщения, которые в данный момент времени не могут быть доставлены Вашему абоненту.
4. **Черновики** — здесь сохраняются все неотправленные сообщения, у Вас есть возможность отредактировать их перед отправкой абоненту.
5. **Отправленные сообщения** — в этом пункте меню Вы можете просмотреть все отправленные SMS.
6. **Шаблоны** — заранее созданные сообщения для быстрого ответа.
7. **Голосовая почта** — в этом меню Вы можете настраивать и прослушивать вашу голосовую почту.

## **Меню «Вызовы»**

Данное меню содержит информацию о соединениях: номерах абонента, датах вызовов, времени соединения.

### **Журнал вызовов**

1. Пропущенные вызовы
2. Исходящие звонки
3. Входящие звонки
4. Все вызовы
5. Очистить журнал вызовов
6. Длительность вызовов

### **Контакты**

Вы можете создать справочник контактов для быстрого вызова абонентов. Для занесения абонента в телефонную книгу нажмите **Опции > Новый** > выберите место хранения > введите имя контакта и номер телефона (перемещение между именем и номером осуществляется с помощью клавиши **6** вниз/вверх (рис. 1)), после занесения данных нажмите **Сохранить**. Имя абонента и его номер сохранятся в телефонной книге.

Для набора символа **<+>** дважды нажмите клавишу **<\*>**.

## **Меню «Настройки»**

Меню настроек телефонного аппарата.

1. **Настройки вызовов** — в этом меню Вы можете настроить ожидание вызова, переадресацию и запрет вызовов. Меню **Дополнительно** позволяет включить автозапись разговора, напоминание о длительности вызова и др.
2. **Настройки телефона** — позволяют установить время и дату, настроить язык, автоматическое включение/выключение, клавиши быстрого доступа.
3. **Безопасность** — дает возможность изменить PIN и PIN2, включить блокировку телефона, изменить пароль телефона, настроить черный список.  
По умолчанию пароль для блокировки Вашего телефона установлен как «1234».
4. **Дисплей** — позволяет настроить яркость экрана, длительность подсветки клавиш и экрана, изменить обои и др.

5. **Профили пользователя** — данный пункт дает возможность быстро изменять звуковые профили работы телефона, увеличивая громкость в шумных условиях или отключая ее в помещении. Для настроек Вам доступно пять предустановленных профилей, которые Вы можете перенастроить под свои требования с помощью меню **Опции**, в котором доступны настройка мелодий, громкости, типа звонка и сигналов других оповещений. В беззвучный режим также можно перейти, удержав клавишу <#>.

**Возможные профили:** Общий, Без звука, В помещении, Вибрация, На улице.

6. **Восстановление настроек** — позволяет восстановить заводские настройки (пароль по умолчанию «1234»).
7. **Режим полета** — с помощью этого меню Вы можете включить режим «В самолете».

## Меню «Органайзер»

1. Календарь – доступ к календарю.
2. Будильник – предоставляет возможность установки пяти независимых сигналов. Чтобы установить будильник, войдите в меню Органайзер > Будильник > OK > Редактировать, включите будильник, установите время и мелодию, нажмите Сохранить.
3. Калькулятор – запуск калькулятора.
4. Секундомер – функция секундометра.
5. Bluetooth – с помощью этого меню Вы можете соединить телефон с другим устройством для передачи данных или использования гарнитуры. Для этого в меню выберите пункт Bluetooth > Питание > Вкл. > Мое устройство > OK > Поиск нового устройства. После запроса системы о сопряжении устройств, возможно, потребуется ввод пароля сопрягаемого устройства.

## Меню «Мультимедиа»

1. **Аудиоплеер** — быстрый доступ к аудиофайлам. Для управления плеером используйте клавишу **6** влево (рис. 1) — перемотка в начало, **5** (рис. 1) — воспроизведение/пауза, **6** вправо (рис. 1) — перемотка в конец, **6** вниз (рис. 1) — понижение громкости, **6** вверх (рис. 1) — повышение громкости.
2. **Видеоплеер** — быстрый доступ к видеофайлам. Для управления плеером используйте клавишу **6** влево (рис. 1) — перемотка в начало, **5** (рис. 1) — воспроизведение/пауза, **6** вправо (рис. 1) — перемотка в конец, **6** вниз (рис. 1) — понижение громкости, **6** вверх (рис. 1) — повышение громкости.
3. **Изображения** — приложение для просмотра фото.

4. **FM-радио** – Вы можете использовать Ваш телефон для прослушивания радиопередач. Для этого войдите в меню **Мультимедиа > FM-радио**, для автоматического поиска станций нажмите клавишу **6** (рис. 1) влево или вправо, для изменения громкости динамика – клавишу **6** (рис. 1) вверх или вниз, выключить приемник можно клавишей **5** (рис. 1).
5. **Диктофон** – дает возможность использования Вашего телефона в качестве диктофона.
6. **Список файлов** – предоставляет Вам возможность просмотра файлов на карте памяти, фото или видео, прослушать композицию или переслать файл.

**Примечание:** для использования всех возможностей мультимедиа необходимо установить карту памяти.

## **Меню «Камера»**

Камера — этот подпункт предоставляет доступ к режиму фотоаппарата или видеокамеры. Для того чтобы сделать фотографию, нажмите **Меню > Камера > OK**, наведите камеру на объект и нажмите клавишу **5** (рис. 1), снимок автоматически сохраняется на карте памяти.

Через меню **Опции** доступны:

1. Галерея
2. Видео
3. Эффект
4. Настройки

## **Меню «FunBOX»**

Приложение Фанбокс обеспечивает быстрый доступ к подпискам на платный контент операторов сотовой связи. При использовании данного приложения может взиматься плата за услуги (в соответствии с тарифами, установленными операторами сотовой связи).

Компания BQ Devices Limited обращает внимание на тот факт, что операции по отправке денежных средств являются услугами, которые предоставляются операторами сотовой связи. За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Возрастное ограничение: **18+**.

## **Меню «Игры»**

Данный раздел содержит платный игровой контент.

**Список игр и их размер:**

Название	Размер	Название	Размер
Air Strike	9 кб	Ninja up	12,5 кб
Block Breaker	8 кб	Nitro Racing	11 кб
Danger Dash	10 кб	Sky Gift	10 кб

Продавцом данного контента является ООО «Геймлофт».

Правообладатель – Gameloft S.E.

Категория игр – Casual Games (Казуальные игры).

Языки: Русский, Английский. Ограничения по возрасту – от 3-х лет.

Каждая игра имеет пробную и платную версии.

Название	Размер
Bricks	17 кб

Продавцом данного контента является Hong Kong Baice Limited.

Правообладатель — Hong Kong Baice Limited. Категория игр — Casual Games (Казуальные игры).

Языки: Русский, Английский. Ограничения по возрасту — от 3-х лет.

Игра имеет пробную и платную версии.

## **Меню «Смешок»**

Приложение «Смешок» обеспечивает быстрый доступ к подпискам на платный юмористический контент операторов сотовой связи. При использовании данного приложения может взиматься плата за услуги (в соответствии с тарифами, установленными операторами сотовой связи).

Компания BQ Devices Limited обращает внимание на тот факт, что операции по отправке денежных средств являются услугами, которые предоставляются операторами сотовой связи. За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Возрастное ограничение: 18+.

## Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр попробуйте следующие способы устранения неполадок.

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства;
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода после включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты;
- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный мобильным оператором;
- PIN2-код: при доступе в меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у мобильного оператора.

**На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса:**

- В некоторых местах сигнал сети недостаточно мощный для использования сотовых функций. Перейдите в зону повышенного уровня сигнала сети.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к мобильному оператору.

**Устройство не включается:**

- При разряженном аккумуляторе устройство не работает. Зарядите аккумулятор перед включением устройства.

**Невозможно выполнить или принять вызов:**

- Убедитесь, что используется надлежащий уровень сигнала сотовой сети.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для исходящего номера телефона.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона.

**Собеседники не слышат меня во время разговора:**

- Проверьте отверстие встроенного микрофона.

Часто пропадает сигнал сотовой сети, либо качество звука становится низким:

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

**Значок аккумулятора пуст:**

- Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

**Аккумулятор не заряжается:**

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Проверьте батарею и контакты.
- Заменить аккумуляторы самостоятельно в некоторых устройствах невозможно. Для замены аккумулятора потребуется обратиться в сервисный центр.

**Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно:**

- Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Аккумулятор разряжается быстрее в случае использования функции обмена сообщениями или работы приложений.

- Аккумулятор является расходным материалом, и его энергоемкость будет со временем снижаться.
- Настоятельно рекомендуется не держать устройство разряженным продолжительное время, так как это может повлечь выход аккумулятора из строя.

**Устройство нагревается:**

- При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормальное явление при работе устройства.

**Хранившиеся на устройстве данные утеряны:**

Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно.

BQ Devices Limited не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

**Не работает SIM-карта:**

- Убедитесь, что контакты SIM-карты не повреждены, SIM-карта вставляется без усилий.
- Если SIM-карта установлена неправильно, установите SIM-карту в соответствии с указаниями пиктограмм на устройстве.
- Запишите или запомните ваш код SIM-карты.

В случае неверного введения кода, необходимо ввести код оператора.

- введите PIN-код;
- введите PUK-код;
- при повреждении SIM-карты обратитесь к оператору.

**Невозможно сделать вызов:**

- Убедитесь в достаточном уровне сигнала сети.
- Убедитесь в положительном балансе SIM-карты.
- Проверьте режим «Запрет вызовов».

## Техническое обслуживание

### Общая информация

Аппарат имеет следующие сервисные и гарантийные сроки, указанные в таблице.  
Условия гарантийного и технического обслуживания:

Категория изделия	Гарантийный период	Срок службы
Мобильное устройство	12 месяцев	24 месяца
Принадлежности, входящие в комплект поставки: <ul style="list-style-type: none"><li>• аккумулятор</li><li>• зарядное устройство</li></ul>	6 месяцев	6 месяцев

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки.

Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

## **Порядок обращения в авторизованный сервисный центр**

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства.

Если ремонт устройства был осуществлен в другом месте, гарантия становится недействительной.

Информацию о сервисных центрах Вы можете найти на сайте **strike.info** в разделе «Поддержка» / «Сервисные центры».

## **Меры предосторожности**

При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- устройство содержит хрупкие электронные компоненты;
- устройство может получить повреждения вследствие падения, нагрева, поломки корпуса или при контакте с жидкостями;
- чтобы избежать повреждения корпуса устройства, рекомендуется использовать специальные чехлы;
- необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ , хранения в диапазоне от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ . В случае нарушения этих температурных условий устройство может быть повреждено, и срок службы батареи может быть сокращен;
- бережно отключайте зарядное устройство от телефона;
- избегайте попадания влаги на устройство;
- не используйте батареи и дополнительные принадлежности, не рекомендованные производителем;
- избегайте любых видов механического воздействия на устройство в виде давления, трения, ударов, вибрации.

## **Процесс технического обслуживания телефона**

Перед обращением в авторизованный сервисный центр необходимо сделать резервную копию данных, а также удалить всю конфиденциальную информацию. Услуги по техническому обслуживанию осуществляются после предоставления покупателем правильно заполненного гарантийного талона вместе с неисправным устройством до истечения гарантийного срока. Если повреждение устройства было вызвано несоблюдением мер безопасности, описанных в разделе «Меры безопасности», гарантия на данное устройство не распространяется. Батарея устройства со временем неизбежно теряет свою энергоемкость, что не считается неисправностью.

## **Правила хранения**

### **Условия хранения:**

Устройство следует хранить в заводской упаковке в месте, соответствующем следующим требованиям:

- относительная влажность воздуха: 50–55 %;
- температура от +5°C до +40°C;
- отсутствие механического воздействия в виде трения, ударов, вибрации.

## **Основные рекомендации по хранению**

Храните устройство в сухом месте. Воздействие влаги на устройство может вызвать коррозию и повреждение электронных схем. Если устройство вступило в контакт с влагой, снимите батарею и протрите его сухой тканью. В случае повреждения необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр производителя.

Принимайте во внимание температурные условия для работы устройства. Несоблюдение температурных условий может привести к сокращению срока службы устройства и батареи.

Не используйте и не храните устройство в пыльных или грязных местах.  
Пыль и грязь могут повредить компоненты устройства.

## **Утилизация телефона**

Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов.

Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

**Примечание.** Изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на приемление претензий, не несут никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование телефона.

## **Информация об уполномоченных лицах**

### **Производитель:**

BQ Devices Limited, Unit 1503, 15/F, No. 69 Jervois Street,  
Sheung Wan, Hong Kong

БиКью Девайсес Лимитед, Юнит 1503, 15/F, № 69 Джервус Стрит,  
Шеун Ван, Гонконг

**Импортер:** ООО «Компас», 142702, Российская Федерация, Московская обл.,  
Ленинский р-н, г. Видное, ул. Героя России Тинькова, д. 39, этаж цоколь, офис 4.

### **Организация, уполномоченная на принятие претензий:**

ООО «Компас», 142702, Российской Федерации, Московская обл.,  
Ленинский р-н, г. Видное, ул. Героя России Тинькова, д. 39, этаж цоколь, офис 4.

**Номер телефона службы техподдержки 8 (800) 500-32-90**

В случае возникновения вопросов обращайтесь  
на сайт поддержки **strike.info**.



## Правовая информация

Во всех установленных применимым законодательством случаях компания **BQ Devices Limited**, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по фактическим, случайным и/или косвенным убыткам, а также упущенной выгоде, утрате деловых возможностей, потере дохода, потере информации, утрате репутации или потере денежных средств. Максимальная ответственность BQ Devices Limited, импортера и/или организации, уполномоченной на принятие претензий, в связи с использованием данного телефона, описанного в настоящем Руководстве пользователя, ограничивается суммой, выплачиваемой клиентами при покупке данного устройства.

Информация о продуктах и/или услугах, произведенных и/или оказанных не компанией BQ Devices Limited, или о независимых веб-сайтах, неподконтрольных и не тестируемых компанией BQ Devices Limited, не носит рекомендательного характера и не рекламируется компанией. Компания BQ Devices Limited не несет никакой ответственности за выбор, функциональность и использование веб-сайтов или продукции и/или услуг сторонних производителей. Компания BQ Devices Limited также не несет ответственности за точность и/или достоверность данных, размещенных на веб-сайтах сторонних производителей.

Компания обращает внимание на тот факт, что использование любых сведений или продуктов, размещенных в Интернете, сопровождается риском.

© BQ. Все права защищены.

Телефон соответствует требованиям:

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Сетевой адаптер соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Копии деклараций о соответствии можно загрузить с веб-страницы [strike.info](#)  
«Поддержка»/«Файлы для скачивания»/«Сертификаты/Декларации».

## **Условия гарантийного обслуживания**

Настоятельно рекомендуем внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных данных: номера модели, серийного номера Вашего изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца и подписи покупателя. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменины, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Гарантийным талоном BQ Devices Limited (далее – Производитель) подтверждается принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Производителя. Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий, оговоренных ниже. Гарантийные обязательства Производителя осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **Гарантийный срок**

Производитель устанавливает на свои изделия (планшетные компьютеры, мобильные телефоны GSM и камеры) гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, исчисляемый с даты продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи мобильных телефонов и зарядные устройства составляет 6 (шесть) месяцев. При этом при замене указанных принадлежностей или комплектующих новый гарантийный срок на них не устанавливается. Производитель устанавливает на планшетные компьютеры, мобильные телефоны GSM и камеры срок службы 24 (двадцать четыре) месяца при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления изделия. Дата производства зашифрована в серийном номере изделия (S/N) на упаковке Вашего изделия: 4–5-й символы от начала S/N обозначают месяц производства (например, 05 – май), 6-й символ – количество лет после 2013 года (например, 6+2013=2019).

## **Правила и условия осуществления гарантийных обязательств**

Гарантийное сервисное обслуживание проводится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров Производителя размещен на сайте Strike.info.

- 1) Гарантийные обязательства не распространяются на соединительные кабели, наушники, носители информации различных типов, включая карты памяти.
- 2) Производитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
  - изделие, предназначеннное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в Руководстве пользователя или другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
  - изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
  - дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем;
  - дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

- обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю, повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- повреждения (недостатки) вызваны воздействием компьютерных вирусов или аналогичных им программ; установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия; модификацией и (или) переустановкой предустановленного ПО изделия; установкой и использованием ПО третьих производителей (неоригинального); применением сервисных кодов;
- дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия;
- повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей; мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов; использования изделия на границе или вне зоны действия сети;
- повреждения (недостатки) вызваны использованием принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов, включая карты памяти и SIM-карты;

- недостатки вызваны получением, установкой или использованием несогласованного контента (мелодии, графические, видео- и другие файлы, приложения Java и подобные им программы);
  - наличие трех (3) или менее битых (не светящихся) пикселей на дисплее устройства не считается гарантийным дефектом.
- 3) Настройка устройств, если таковая требуется, может быть выполнена как самим пользователем, так и специалистами авторизованного сервисного центра и фирм-поставщиков (на платной основе). Настоятельно рекомендуем осуществлять резервное копирование всех данных, которые Вы храните в памяти устройств, на внешний носитель информации;
- 4) Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.



**strike.info**